




ALISADORA DE CABELLO
ED-2053

MANUAL DEL USUARIO



ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra

Por favor lea este manual cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias


Si usted necesita soporte extra, por favor escriba a info@premiermundo.com

WWW.PREMIERMUNDO.COM

 **PREMIER**

DESCRIPCIÓN

1. CUERPO
2. PLACAS ALISADORAS
3. DISPOSITIVO IÓNICO
4. INDICADOR
5. INTERRUPTOR ON /OFF
6. CABLE GIRATORIO DE PROTECCIÓN



NORMAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Por favor lea cuidadosamente estas instrucciones y guárdelas para futuras referencias.
- Este alisado de cabello es únicamente para uso casero.
- Antes de conectar la aplicación, revise que el valor del voltaje indicado en el sello corresponde al voltaje principal de su hogar.
- Siempre desconecte el alisador de cabello del suministro de energía cuando no este en uso, desarme los accesorios antes de limpiar la aplicación.
- Para proteger contra el riesgo de choque eléctrico, no sumerja la aplicación en el agua u otros líquidos.
- No use esta aplicación dentro del baño o cerca de la tina de agua.
- Manténgala alejada de los niños.
- No deje el alisador de cabello encendido mientras no esta en uso.
- No use otros accesorios que no han sido suministrados
- Nunca lleve o suspenda el alisador de cabello por el cable.
- No opere después del mal funcionamiento o daños en el cable.
- Para proteger quemaduras, No toque las placas.
- No intente reparar, ajustar o reemplazar las partes del alisador de cabello, las reparaciones deben ser llevadas a cabo por técnicos calificados o en el centro de servicio mas cercano.

CUIDADO:

- La aplicación esta caliente cuando esta en uso.

INSTRUCCIONES DE USO

- Desenrolle completamente el cable.
Inserte el conector dentro de la toma de suministro de poder, encienda la aplicación fijando El interruptor de On/Off en la posición "ON", permita a la aplicación calentar por unos minutos.
- Divida su cabello dentro de las placas, asegure las placas y fíjelas en esa posición durante 1-2 minutos.
- No cepille el cabello después de alisarlo, deje un momento para que se enfríe.
- Cuando termine de fije el interruptor en la posición de OFF y desconecte la aplicación del suministro de energía.

CARACTERÍSTICAS

- Este dispositivo emite iones para alisar y renovar el cabello.
- Control de temperatura digital de 5 configuraciones
- LED indicador de 5 configuraciones
- Amplia placa de cerámica

LIMPIEZA Y CUIDADO

- Apague la aplicación, desconecte del suministro de energía.
- Limpie el cuerpo de la aplicación usando un trapo humedecido suavemente.
- No use abrasivos fuertes o limpiadores
- Asegurese de secar las partes con una toalla de papel.

ALMACENAMIENTO

- Asegurese que el alisador esta completamente seco y frío.
- No enrolle el cable de poder alrededor de la aplicación, esto ocasionara daños.
- Almacene la aplicación en un lugar seco y frío.

ESPECIFICACIONES

Power supply	AC110V/60Hz
Power	30 W